enger

Instrukcja montażu klamek i rozet marki Sterk
(Kod produktu: SH OVAL 3MM, SH KVADRAT 3MM)

KLAMKA
Zestaw zawiera:
- parę rękojeści: lewa - zespolona z rozeta podklamkową i prawa - zespoloną z rozeta podklamkową i adapterem montażowym z gwintem ;
- adapter montażowy lewej rękojeści;
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm (dwuczęściowy);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;

Montaż klamki:
1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi
2. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość trzpienia była taka sama.
3. Z lewej rękojeści wyjmij adapter montażowy bez gwintu, który jest umocowany na magnesach
4. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą prawą rękojeść oraz adapter montażowy lewej rękojeści.
5. Na tak zamontowany adapter montażowy nałóż lewą rękojeść – magnesy ją przyciągną do siebie. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych.

ROZETA OB i PZ
Zestaw zawiera:
- 1 kpl. rozeta OB./PZ wraz z adapterem montażowym bez gwintu które należy rozdzielić a trzyma je magnes;
- 1 kpl. rozeta OB./PZ zespolona z nakładką z gwintem ;
- 2 szt. śrub przelotowych M4;.

Montaż rozety:
1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe.
3. Na tak zamontowany adapter nałóż nakładkę. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

ROZETA WC
Zestaw zawiera:
- 1 kpl. rozeta wraz z adapterem montażowym bez gwintu które należy rozdzielić a trzyma je magnes oraz oliwka z trzpieniem;
- 1 kpl. rozeta zespolona z nakładką z gwintem oraz pokrętłem WC ;
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- śruba imbusowa wraz z kluczem;
- redukcja metalowa 4/6;

Montaż rozety:
1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm

Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.

enger

2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe.
3. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą średnicę otworu na trzpień WC.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż nakładkę. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Wkręć imbus w oliwkę, aby zablokować trzpień.

Gratulacje! To wszystko.