enger

Instrukcja montażu klamek i rozet marki Sterk PRO
(Kod produktu: SH PRO 8MM)

KLAMKA
Zestaw zawiera:
- parę rękojeści - lewą i prawą; zespoloną z adapterami montażowymi;
- 2 szt. nakładek nakręcanych;
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm;
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;

Montaż klamki:
1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.
2. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość trzpienia była taka sama.
3. Przed montażem zabezpiecz rekojeść przed uszkodzeniem.
4. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe wraz z rękojeściami.
5. Na tak zamontowaną klamkę nałóż i nakręć nakładkę. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych.

ROZETA OB i PZ
Zestaw zawiera:
- 2 szt. nakładek;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;.

Montaż rozety:
1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe.
3. Na tak zamontowany adapter nakręć nakładkę. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

ROZETA WC
Zestaw zawiera:
- 1 szt. rozeta z adapterem oraz oliwką, nie rozkręcana;
- 1 szt. rozeta montażowa z nakładką – rozkręcana oraz pastylką ;
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- trzpień 4x4 mm
- redukcja 4/6 metalowa;

Montaż rozety:
1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm

Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.

enger

2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe.
3. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą średnicę otworu na trzpień WC.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż rozetę i nakręć ją. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

Gratulacje! To wszystko.